

## Was bedeutet der Fehler: `Expected volume "-" got "NULL"` ?

Dieser Fehler tritt bei der Überprüfung des Labels eines NetWorker Mediums auf, und zwar wenn die Jukebox ein Medium mountet oder labelt oder ein Inventory durchführt.

Sie sagt aus, daß der Treiber absolut keine Daten lesen kann, aber auch keinen klaren Fehler erkennt. Die Ursache hierfür liegt wahrscheinlich in defekter Hardware und/oder in einem defekten Medium – es kann jedoch auch sein, daß das Medium mit einer für dieses Laufwerk inkompatiblen Schreibdicke beschrieben wurde.