

## NetWorker Jukeboxen lassen sich nur mit allen Laufwerken installieren!

Bei der Installation einer NetWorker Jukebox kann diese nur mit allen konfigurierten Laufwerken installiert werden.

Wollen Sie also - warum auch immer - weniger Laufwerke benutzen, müssen Sie dafür sorgen, daß der NetWorker diese Konfiguration auch so sieht.

Insofern reicht es nicht aus, z.B. das letzte Laufwerk von der Datenübertragung abzukoppeln (SCSI, SAS bzw. FC Kabel abziehen), denn dadurch ändert sich die interne Konfiguration in der Jukebox in der Regel nicht - sie ist nicht dynamisch!

Zusätzlich müssen Sie die Jukebox (über das Bedienpanel bzw. die Management GUI) auch so einstellen, daß sie dann auch ein Laufwerk weniger an den NetWorker zurückmeldet. Andernfalls besteht das NetWorker Programm `jbcconfig` darauf, daß Sie das zusätzliche Laufwerk auch konfigurieren - andernfalls kann der Vorgang nicht abgeschlossen werden.