

Tape does not have a valid bar code

Bei einer Jukebox mit einem Bar Code Leser kann diese Rückmeldung prinzipiell verschiedene Ursachen haben:

1. Der Bar Code Leser ist defekt.
2. Das Bar Code Label wird nicht unterstützt.
Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Label-Typen. Bitte verwenden Sie ausschließlich die, die vom Jukebox/Silo Hersteller geliefert wurden.
3. Das Label wurde kopfüber auf die Rückseite des Datenträgers angebracht.