


# Beim Update neuerer DDOS Versionen bleibt das Update Fenster erhalten!

Das ist doch eine gute Nachricht für den Administrator - obwohl eine DD im Rahemn eines Updates neu gestartet werden muß und so die Verbindung zu ihr zeitweise unterbrochen wird, bleibt das Fenster in der GUI erhalten:



Das Ende des Boot-Vorgangs können Sie daran erkennen, daß unten rechts der neue *Log in* Schalter erscheint:

