

So geben Sie ein NetWorker (DDBoost) Device richtig frei!

Es war verwickelt - ein besonderes Clone Device auf einer DD4200 war zwar seit Tagen nicht mehr benutzt worden - trotzdem konnte es nicht mehr 'unmounted' werden. Stets lieferte der NetWorker den Fehler:

Volume mounted on Data Domain disk ... is idle.

Wie können Sie jetzt das Laufwerk freigeben ohne den NetWorker Server/Storage Node zu stoppen? - Hierzu müssen Sie eigentlich nur die entsprechenden nsrmm Prozesse 'abschießen' - allerdings teilt Ihnen der NetWorker nicht mit, welche Prozesse für dies Laufwerk zuständig sind.

Dies ist jedoch auch nicht notwendig - mit dem 'Reset' Befehl

```
nsrmm -Hvv -d devicename
```

können Sie jedes Laufwerk zurücksetzen.

Hier ein entsprechendes Beispiel für einen NetWorker Server für Windows:

```
D:\>nsrmm -Hvv -f dd_device_name
Ongoing device operations will be interrupted resulting in possible data loss!
Are you sure you want to reset device 'dd_device_name'? (yes/no) [no] y
dd_device_name:

D:\>
```

Dieser Befehl funktioniert mit Sicherheit auch mit jedem anderen Device - hier aber würden Sie im Notfall evtl. sogar die Stromversorgung unterbrechen.